

# SJ A813

# SJ A814



**Automatische hek- en garagedeuropeners**



SJ A813 Magneetkaart of  
SJ A814 Druppel behorend bij SJ A812 codesloten

**Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart en/of uw persoonlijke paswoord -  
toets dan:**

eerst: #####

dan 123456

dan een #

dan een 6

dan een 6 cijferige persoonlijke code, afsluiten met een #

dan weer dezelfde persoonlijke code, afsluiten met een #

dan \*

het apparaat werkt nu met uw persoonlijke code

**controleer of het werkt:**

dus druk uw persoonlijke code in en sluit af met een #

het hek/garagedeur moet dan gaan werken.

(denk eraan: alles heeft even tijd nodig, dus druk alles langzaam in en voordat u een tweede commando geeft, moet eerst het rode led lampje weer aan zijn).  
daarna het inlezen van de magneetkaart: (als u die wenst te gebruiken- hoeft dus niet)

eerst #####

dan 123456

dan een #

dan een 1

houd dan de magneetkaart voor het apparaat-

of indien u meerdere kaarten heeft deze stuk voor stuk ervoor houden

na de laatste kaart:

een #

dan \*

Houd nu de magneetkaart voor het apparaat en het systeem bedient uw hek/garagedeur.

### **Uw apparaat werkt nu met zowel de persoonlijke code als ook met de magneetkaart(en)**

Ter informatie:

Bijgaand sleutelloos bedieningssysteem heeft vele mogelijkheden, die vindt u terug in de Engelstalige handleiding.

Wij beperken ons met de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing tot de hoofdtoepassing van het systeem, dus openen en sluiten met uw persoonlijke code en/of de magneetkaart.

Uiteraard staat het u vrij om de andere toepassingen ook in te stellen, maar valt buiten onze invloedssfeer nadat u e.e.a. heeft ingesteld.

**Voor resetten-** dus als het apparaat van slag is doordat een toepassing niet goed in het geheugen is gekomen: (aan de achterzijde ziet u een zwart verbindingblokje wat over 2 pinnen is geschoven)

nu eerst de stroom eraf halen

haal deze jumper van de eerste 2 pinnen af en schuif die op de andere 2 pinnen

sluit de stroom weer aan ( u hoort nu 2 korte tonen)

plaats de jumper terug.

dan is het systeem gereset naar de fabrieksinstelling #####123456 en is het apparaat "schoon"

daarna de handelingen verrichten als boven omschreven om alles weer in te stellen.

(De magneetkaart functie blijft in takt).

Wilt u uw persoonlijke code wijzigen:

druk dan : #####

dan 123456

dan #

dan een 6

dan #

dan weer #

dan \*

uw persoonlijke code is er dan uit en kunt u een nieuwe persoonlijke code ingeven  
(zie boven)