

CanDo Decowood: 10 Stappen naar een decoratieve wand

Een goede voorbereiding is het halve werk! Decowood laat zich eenvoudig op de wand plakken. Volg de onderstaande stappen voor een gegarandeerd mooie wand.

Benodigheden

- Pakken CanDo Decowood
- CanDo lijmkit
- Zaag (afkortzaag, decoupeerzaag of handzaag) met fijne tanden (minimaal 5 tanden per centimeter)
- Meetlint
- Potlood
- Winkelhaak
- Aandrukrol
- Waterpas

Hoeveel Decowood heb je nodig?

Meet de lengte en breedte van de wand(en). Vermenigvuldig dit om de oppervlakte te berekenen. Houdt er rekening mee dat je ongeveer 5% extra Decowood nodig hebt voor eventueel zaagverlies.

Hoeveel lijm heb je nodig?

1 tube CanDo lijmkit is genoeg voor ruim 3 m² CanDo DecoWood. Gebruik de zojuist berekende oppervlakte en deel dit door 3. De uitkomst is het aantal benodigde tubes.

Laat Decowood acclimatiseren

Laat de planken minimaal 48 uur, tot bij voorkeur 1 week acclimatiseren in de ruimte waar de wand geplakt gaat worden. Haal hiervoor de planken uit de verpakking en leg deze uiteen. Zorg voor een kamertemperatuur van 20-22°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 50% en 60%.

De ondergrond voorbereiden

Zorg voor een geschikte ondergrond:

- Droog
- Schoon
- Stof- en vetvrij
- Verwijder loszittende delen
- Verwijder uitstekende delen zoals schroeven
- Voldoende vlak: maximaal 10mm hoogteverschil per strekkende meter

CanDo Decowood is niet geschikt voor gebruik in badkamers of blijvend vochtige ondergronden, zoals bijv. de binnenmuur van een ongeïsoleerde gevel.

Het hout kan op de naden licht werken, een onderlaag met een verf in een kleur die het hout benadert, zorgt voor een optimaal resultaat. Deze stap is niet noodzakelijk. Een verf dient voor montage van CanDo DecoWood wel volledig uitgehard te zijn in verband met de hechting van tape en lijm.

Kijk voor montage eerst naar de montagefilm op de website: www.cando.eu/decowood

Nu kun je beginnen met het plakken van de Decowood planken. Voor een horizontale toepassing gelden de onderstaande stappen. Indien wenselijk kunnen de planken ook verticaal, diagonaal of in visgraat motief toegepast worden.

Stap 1: Horizontale lijn uitzetten

De planken worden van onder naar boven geplakt. Zorg dat de onderste rij planken horizontaal geplakt kan worden door een potloodlijn uit te zetten met behulp van een waterpas. Deze horizontale lijn geeft de bovenkant van de onderste rij aan.

Let op! Als een plint of vloer niet waterpas is, werk dan vanaf een waterpaslijn en zaag de onderste laag met de vloer of plint mee! Het waterpas starten is zeer belangrijk voor een optimaal resultaat.

Stap 2: Plakken van de tape op plank

Plak vier stroken tape op een hele plank evenwijdig aan de korte kant op maximaal 40cm uit elkaar. De beschermfolie van de tape nog niet verwijderen! Zorg dat de buitenste stroken tape maximaal 5mm aan de uiteinden geplakt worden.

Stap 3: Aandrukken van de tape

Druk de tape aan met de aandrukrol om maximale hechting van de tape op de plank te krijgen.

Stap 4: Verwijder de beschermfolie van de tape

Verwijder de beschermfolie van alle stroken tape.

Stap 5: Lijm aanbrengen

Breng drie dotjes (of een streep) lijm naast de zijde van elke strook aan.

Stap 6: Plak de plank op de wand

Plak de plank zorgvuldig onder, tegen de horizontale potloodlijn

Stap 7: Druk de plank aan

Druk met de aandrukroller de plank aan om een optimale hechting met de ondergrond te realiseren.

Stap 8: De laatste plank van een rij

De laatste plank van een rij zal meestal op maat gezaagd moeten worden. Teken op zichtzijde de plaats af waar de plank ingekort moet worden en zet een lijn, haaks op de lange zijde, met een winkelhaak

Stap 9: Zaag de plank met de zichtzijde naar boven

Zaag de plank met de zichtzijde naar boven. Voor afgezaagde planken geldt dat in ieder geval aan de beide uiteinden een strook tape geplakt moet worden. Afhankelijk van de afstand tussen deze stroken moeten nog een of twee stroken aangebracht worden waarbij de afstand tussen twee stroken maximaal 40cm mag zijn. Daarna stap 3 tot en met stap 7 herhalen.

Tip: Controleer de planken voordat je tape en lijm aanbrengt.

Stap 9: De volgende rij

Begin de volgende rij met het afgezaagde stuk dat over is van de rij eronder. Let op: het mooiste effect krijg je als bij elke baan de korte naden, ten opzichte van de vorige baan, minimaal 30cm laat verspringen. Hierna kun je weer doorgaan met het plakken van de hele planken.

Stap 10: Afwerken van de randen

Indien gewenst kunnen de randen van de wand afgewerkt worden met afwerkplaten, plinten of kit.

Laat de lijm minimaal 24 uur uitharden voordat je decoratie of verlichting aanbrengt.

