

Hoe plaats ik zelf mijn glas?

Wij adviseren om het glas te laten monteren door ons als fabrikant. Wanneer er gekozen wordt om dit zelf te doen dan dient dit als volgt gedaan te worden.

- Hang de deur in het kozijn. Het plaatsten van het glas gaat makkelijker.
- Haal vervolgens de glaslatten uit de buitendeur.
- Plaats het glasband aan de binnenzijde van de glaslatten en in de glassponning.
- Pak het bijgeleverde glaspakket uit.
- Plaats het glas met beglazingenblokjes volgens de KVT-norm.
- Monteer de glaslatten d.m.v. draadnagels of in het geval van opdeklatten met schroeven. De gaten voor de schroeven dienen eerst nog voorgeboord en verzonken te worden.
- Vul na het monteren van de glaslatten de binnen- en buitenruimte tussen de glasplaat en de glaslatten op met kit.
- Doe dit ook aan de buitenzijde van de deur.
- Haal het overtollige kit weg met je vinger of een plamuurmes voor een goed eindresultaat.
- Als de kit opgedroogd is kunnen de ruiten worden gewassen.

Tip: Het glas kan met behulp van transparante beglazingskit geplaatst worden.

In onderstaand overzicht vind je de strakke sponningmaten per hoogte en breedte maat:

Hardhouten balkondeuren 1427 – strakke sponningmaten					
	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
2015 mm	486 x 1641	536 x 1641	586 x 1641	636 x 1641	686 x 1641
2115 mm	486 x 1741	536 x 1741	586 x 1741	636 x 1741	686 x 1741
2315 mm		536 x 1941	586 x 1941	636 x 1941	686 x 1941