

Hoe plaats ik zelf mijn glas?

Wij adviseren om het glas te laten monteren door ons als fabrikant. Wanneer er gekozen wordt om dit zelf te doen dan dient dit als volgt gedaan te worden.

- Hang de deur in het kozijn. Het plaatsten van het glas gaat makkelijker.
- Haal vervolgens de glaslatten uit de buitendeur.
- Plaats het glasband aan de binnenzijde van de glaslatten en in de glassponning.
- Pak het bijgeleverde glaspakket uit.
- Plaats het glas met beglazingenblokjes volgens de KVT-norm.
- Monteer de glaslatten d.m.v. draadnagels of in het geval van opdeklatten met schroeven. De gaten voor de schroeven dienen eerst nog voorgeboord en verzonken te worden.
- Vul na het monteren van de glaslatten de binnen- en buitenruimte tussen de glasplaat en de glaslatten op met kit.
- Doe dit ook aan de buitenzijde van de deur.
- Haal het overtollige kit weg met je vinger of een plamuurmes voor een goed eindresultaat.
- Als de kit opgedroogd is kunnen de ruiten worden gewassen.

Tip: Het glas kan met behulp van transparante beglazingskit geplaatst worden.

In onderstaand overzicht vind je de strakke sponningmaten per hoogte en breedte maat:

Hardhouten balkondeuren 1492 – strakke sponningmaten							
	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
2015 mm	486 x 1511	536 x 1511	586 x 1511	636 x 1511	686 x 1511		
2115 mm	486 x 1611	536 x 1611	586 x 1611	636 x 1611	686 x 1611	736 x 1611	786 x 1611
2315 mm	486 x 1811	536 x 1811	586 x 1811	586 x 1811	586 x 1811	586 x 1811	586 x 1811