



BEVESTIGEN MET 4X50mm **DECKWISE®** ROESTVRIJSTALEN SCHROEVEN

## Benodigd **materiaal**

- Regenschermbekleding
- DeckWise® onzichtbare bekledingsbevestigingen
- Roestvrijstalen schroeven
- Accuboormachine
- Eindverzegeling
- Basisplank
- Dampbarrière
- Waterpas
- Rubberen hamer
- Krijtlijn

## Stap-voor-stap **Installatiegids**

1. Breng isolatiemateriaal (dampwerend) aan om vocht buiten te houden. *Volg altijd de installatierichtlijnen van de fabrikant.*
2. Installeer de onderste plank (*horizontale onderlat*) met behulp van roestvrijstalen schroeven. Zorg dat de plank waterpas ligt.
3. Plaats de onderlatten verticaal evenwijdig 40cm vanaf het midden, bovenop de onderste plank. Installeer en bevestig de onderlatten met roestvrijstalen schroeven.
4. Bevestig nu op de onderste plank met de startclips die zijn meegeleverd in uw kit met onzichtbare bekledingsbevestigingen. Zorg ervoor dat u elke startclip evenwijdig plaatst aan de verticale onderlatten die bevestigd zijn in stap 3. *TIP: Gebruik een krijtwieltje om een waterpaslijn te zetten.*
5. Bevestig de eerste bekledingsplank bovenop de startclips. Gebruik een waterpas om zeker te zijn dat de plank evenwijdig is geplaatst.
6. Plaats de onzichtbare bekledingsbevestigingen in het voorgefreesde regenschermprofiel (klimaatgevel) bovenop de plank. Deze lopen evenwijdig met de startclip naar boven en zitten gecentreerd op iedere verticale onderlat.
7. Draai de schroef onder een 45-gradenhoek door de bekledingsbevestiging en in de onderlat. (Schuine en overhangende bekledingsplanken moeten worden vastgezet met behulp van een bevestigingsopening waarlangs de schroef in de plank kan dringen.)
8. Ga verder met het plaatsen van de volgende bekledingsplanken bovenop de vastgemaakte bevestiging. *TIP: Gebruik een Hardwood Wrench™ (spantang) of een rubberen hamer om de planken correct evenwijdig te plaatsen.*



**Schroeven worden onder een hoek van 45° geplaatst voor grotere houdkracht.**

**Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal voor grote bestendigheid in alle weersomstandigheden.**