



Handleiding zelfbouw onder- & bovenregels verticaal

Een C-Wood zelfbouw schutting verticaal plaatsen doe je met behulp van deze speciale onder- & bovenregels.

Stap 1: plaats de palen op bovenregel-afstand van elkaar en leg het binnenprofiel (in onderregel) op de afstandhouders tussen de palen.

Stap 2: kort de zelfbouw lamellen van 179,8 cm naar 169,8 cm en plaats de lamellen op de onderregel.

Stap 3: eindig met de bovenregel en zet deze vast met de montageclips.

Voor een schutting van +/- 180 x 174 cm heb je 12 schuttingdelen nodig.

1 standaard schuttingdeel = 2 x 14 x 180 cm

Deco lamel of XL lamel = 0,2 x 28 x 180 cm = 2 schuttingdelen (XXL = 3)

