

svedex

binnendeuren

Hoe meet en bestel je een Svedex Match stalen stomp kozijn (model DS)?

Het opmeten en bestellen van een Svedex Match stalen stomp kozijn is eenvoudig als je deze stappen volgt:

- 1. Meet de sparing (muuropening)**
Meet de **breedte en hoogte van de opening in de muur** waar het kozijn in komt. Meet op meerdere plekken en gebruik altijd de **grootste maat**.
- 2. Houd rekening met een rijke maat**
De opening mag iets ruimer zijn. Zo is er genoeg ruimte om het kozijn goed te plaatsen en af te stellen.
- 3. Kies het juiste type deur**
Dit kozijn is geschikt voor een **stompdeur (DS)** van Svedex Match. Controleer of je ook een stompe deur bestelt.
- 4. Bepaal de draairichting**
Kies of de deur **links- of rechtsdraaiend** moet zijn, bekeken vanaf de kant waar de scharnieren zichtbaar zijn.
- 5. Bestel de juiste maat**
Selecteer bij het bestellen de maat die past bij jouw gemeten sparing. De maatvoering sluit aan op de standaard Svedex afmetingen.

 **Tip:** Houd rekening met de **definitieve vloerhoogte**, vooral als de vloer nog gelegd moet worden.
