

FIRE-04 : Grondkader 650x370mm

FIRE-05 : Grondkader 650x370mm (Zwart)

1x Linkse lage beugel

1x Rechtse lage beugel

1x Hoge beugel

9x Bout 9x Moer

FIRE-06 : Grondkader 1180x370mm

FIRE-07 : Grondkader 1180x370mm (Zwart)

2x Linkse lage beugel

2x Rechtse lage beugel

1x Hoge beugel

13x Bout 13x Moer

FIRE-04/05

- Plaats het kader met de voetjes op de grond

- Plaats de hoge beugel op de linkse of rechtse sleuven van het kader. Zet hem vast met 4 bouten en 4 moeren.

(Zie tekening)

- Plaats de lage linkse en rechtse beugel op de andere sleuven van het kader. Zet ze vast met 4 bouten en 4 moeren. (Zie tekening) Zorg ervoor dat de voetjes naar buiten wijzen.

FIRE-06/07

- Plaats het kader met de voetjes op de grond

- Plaats de hoge beugel op de middelste sleuven van het kader. Zet hem vast met 4 bouten en 4 moeren. (Zie tekening)

- Plaats een lage linkse en rechtse beugel op de linkse sleuven van het kader. Zet ze vast met 4 bouten en 4 moeren. (Zie tekening) Zorg ervoor dat de voetjes naar buiten wijzen.

- Plaats de twee overgebleven lage beugels op de rechtse sleuven van het kader. Zet ze vast met 4 bouten en 4 moeren. (Zie tekening) Zorg ervoor dat de voetjes naar buiten wijzen.

OPTIES:

- Als je twee FIRE modellen hebt kan je deze aan elkaar koppelen (zie tekening) met de extra moer en bout die meegeleverd zijn per pakket.

- Je kan de kaders ook aan de grond bevestigen via de daarvoor voorziene openingen. (Zie tekening) Schroeven of bouten hiervoor, zijn niet meegeleverd in het pakket.